


اعتبارات Android Auto

- قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Android Auto من Google Play على هاتفك Android الخاص بك
- تأكد ما إذا كان هاتفك يدعم تقنية الاتصال اللاسلكي مع تطبيق Android Auto



خدمات ما بعد البيع

المستخدم العزيز، نشكرك على استخدام هذا الجهاز. لحماية حقوقك ومصالحك، سوف نقدم خدمة ما بعد البيع رفيعة المستوى. يمكنك المتبع بخدمة ضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء (في حالة الاستخدام العادي وحدث عطل في ذات الجهاز بسبب مشاكل في الجودة).

يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة على نحو ملائم باعتبارها برهان لإثبات خدمة الضمان، حيث تحتفظ الشركة بالحق في تفسير وتاول خدمة ما بعد البيع الخاصة بهذا المنتج.

بطاقة الضمان

الاسم	تاريخ الشراء
رقم الهاتف	البريد الإلكتروني
العنوان	
اسم التاجر (مع الختم)	
محتوى الضمان	



تحديث الإصدار عبر الانترنت/ الإبلاغ عن مشكلة

- الخطوات المتبعة للدخول إلى الخلفية
 1. قم بتوصيل الوصلة بمنفذ USB في السيارة الخاصة بك
 2. سوف يتصل جهاز الـ iPhone مع WiFi الجهاز
 3. أدخل 192.168.50.2 على المتصفح الذي يأتي مع هاتف الـ iPhone الخاص بك للدخول إلى الخلفية.

(ملاحظة: يُرجى التأكد من اتصال هاتفك بشبكة الهاتف المتحرك)


- اضغط على "فحص التحديثات" (الصورة رقم: 1)
 1. يمكنك التأكد ما إذا كان الإصدار هو آخر إصدار
 2. يمكنك ترقية وتحديث آخر الإصدارات عبر الانترنت
- (ملحوظة: يُرجى التواصل مع خدمات المشتركين لتحديث الإصدار لأن إجراء التحديث بنفسك قد يلحق الضرر بالجهاز)

- اضغط على "إبلاغ" (الصورة 1)
 1. أدخل العلامة التجارية للسيارة والطراز وسنة الصنع وقم بالإبلاغ عن أي مشكلة تتعلق بالمنتج (الصورة 2)
 2. أرسل لقطة شاشة تشمل المحتوى إلى موظف خدمة العملاء
 3. بمجرد الإرسال، سوف يقوم أحد الفنيين بالمتابعة وحل المشكلة

- يمكن لمستخدمي هواتف Android تنزيل AutoKitools لإجراء اللازم. رابط التنزيل: <https://www.carlinkit.com/download.html>



(الصورة 2)



(الصورة 1)

خذ في الاعتبار هاتف iPhone كمودم

الهواتف والمركبات التي تتوافق مع الجهاز

- هواتف iPhone: هاتف iPhone 6 والهواتف الأحدث ونظام التشغيل iOS 10 والأنظمة الأحدث.
- هواتف Android: يدعم الجهاز هواتف Android 11.0 والأجهزة الأحدث
- طرازات السيارات التي تدعم الجهاز: السيارات التي تأتي من المصنع أصلاً بخاصية CarPlay أو Android Auto

خطوات التوصيل اللاسلكي لـ CarPlay (مع واجهة المستخدم)


1. قم بتوصيل الجهاز بمنفذ USB في السيارة الخاصة بك
2. قم بتشغيل البلوتوث والـ WiFi في جهاز الـ iPhone الخاص بك وتوصيله مع بلوتوث الجهاز: AutoKit-xxx
3. انتظر انبثاق رسالة توصيل CarPlay مع السيارة وانقر على استخدام CarPlay وادخل إلى واجهة المستخدم في الجهاز.
4. سوف تبتثق رسالة على جهاز الـ iPhone فالتقر على استخدام CarPlay.



خطوات التوصيل اللاسلكي لـ Android Auto (مع واجهة المستخدم)

1. قم بتوصيل الجهاز بمنفذ USB في السيارة الخاصة بك
2. قم بتشغيل البلوتوث والـ WiFi في جهاز الـ Android الخاص بك وتوصيله مع بلوتوث الجهاز: AutoKit-xxx
3. انتظر اكتمال توصيل هاتف الـ Android الخاص بك وانقر على خيار "Android Auto" في السيارة للدخول إلى Android Auto

اللا سلكي.



ملحوظة: قد تبتثق رسالة "Android Auto" أو رسالة توصيل البلوتوث. اضغط على التوصيل أو البدء، عند تشغيل Android Auto اللا سلكي، سوف يعمل هاتف الـ Android على إنشاء اتصال مع بلوتوث السيارة.

مقدمة عن خصائص المنتج

عند التوصيل بمنفذ الـ USB في سيارتك، يمكن ترقية تطبيق CarPlay الملصكي الصادر من المصنع إلى تطبيق CarPlay لا سلكي، كما يمكن ترقية تطبيق Android Auto الملصكي إلى إصدار Android Auto لا سلكي. حيث يمكنك الاتصال التلقائي عند دخلك إلى سيارتك وبهذا يستطيع المستخدمون القول وداعاً لتشابك كابلات نقل البيانات.

مخطط التوصيل

- تطبيق CarPlay (توصيل لا سلكي)



- تطبيق Android Auto (توصيل لا سلكي)



وصف أضواء LED

- الضوء باللون الأحمر: مصباح بيان الطاقة الكهربائية
- الضوء باللون الأزرق: جاري الاتصال
- الضوء باللون الأخضر: تم الاتصال بنجاح

مواصفات الجهاز

- الخرج الكهربائي: 5 فولت 1 أمبير
- المنخفضات الكهربائية: 5 فولت 1 أمبير
- ملانمة الدقة: قابل للتكيف
- أمبير استهلاك الكهرباء 0.75 واط