Introducción a la función del producto

Al conectarlo al puerto USB de tu coche, podrás actualizar el CarPlay con cable de fábrica a CarPlay inalámbrico, y el Android Auto con cable a Android Auto inalámbrico. Se conectará automáticamente al entrar en el coche. Permite a los usuarios desprenderse de las ataduras del cable de datos.

Diagrama de conexión

O CarPlay (Conexión inalámbrica)



Android Auto (Conexión inalámbrica)



Descripción de luces LED

- Estado rojo: Indicador de encendido
- Estado azul: Conectando
- Estado verde: Conexión exitosa

Especificaciones del producto

- O Entrada de alimentación: 5V=1A O Salida de energía: 5V=1A
- O Entrada de alimentación: 5V = 1A
 O Salida de energía: 5V = 1A
 O Consumo de energía: 0.75W
 O Resolución compatible: Adaptativa

Teléfonos móviles y vehículos compatibles

- o iPhone: iPhone 6 o superior, versión iOS 10 o superior
- Teléfonos Android: compatible con Android 11.0 o superior
 Modelos de coches compatibles: Coche con CarPlay con cable original o función de Android Auto

Pasos de conexión para CarPlay inalámbrico (Con IU)

- 1. Conecta el producto al puerto USB de tu coche
- 2. Activa el Bluetooth y Wi-Fi de tu iPhone, y conéctalo al Bluetooth del producto: AutoKit-xxx
- 3. Espera a que aparezca la opción de conexión CarPlay en el coche, selecciona "Usar CarPlay" e ingresa a la interfaz del producto 4. En el iPhone, aparecerá una ventana emergente, selecciona



inalámbrico.

"Usar CarPlay".





Pasos de conexión para Android Auto inalámbrico (Sin UI)

- 1. Conecta el producto al puerto USB de tu coche 2. Activa el Bluetooth y Wi-Fi de tu teléfono Android, y
- conéctalo al Bluetooth del producto: AutoKit-xxx
- Espera a que tu teléfono Android finalice la conexión, luego selecciona la opción "Android Auto" en el coche para ingresar a Android Auto

Aviso: Es posible que aparezca una ventana emergente en el vehículo solicitando la conexión a

"Android Auto" o Bluetooth. Haz clic para conectar o iniciar; cuando se esté ejecutando, el teléfono Android continuará estableciendo una conexión con el Bluetooth del coche. Android Auto inalámbrico.



Actualización de versión en línea/Reportar problemas

- Pasos para acceder al administrador
- 1. Inserta el adaptador en el puerto USB del coche
- 2. Conecta el iPhone al Wi-Fi del producto
- 3. Introduce 192.168.50.2 en el navegador que viene en tu iPhone para acceder al administrador.

(Aviso: Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la red móvil.)

- Haz clic en "Comprobar actualización" (Imagen 1).
 1. Podrás verificar si es la última versión.
- 2. Puedes actualizar y descargar la última versión en línea.
- (Aviso: Por favor, ponte en contacto con el servicio al cliente para actualizar la versión, la autoactualización puede causar daños al producto.)
- Haz clic en "Comentarios" (Imagen 1).
 1. Escribe la marca, modelo y año de tu coche, y reporta
- cualquier problema de uso del producto (Imagen 2).

 2. Envía una captura de pantalla del contenido al personal de servicio al cliente.
- Una vez enviado, un técnico seguirá y solucionará el problema.
- Los teléfonos Android pueden descargar AutoKitools para su gestión Enlace de descarga: https://www.cartinkit.com/download.html



(Imagen 1)

Tomando el iPhone

como ejemplo.



(Imagen 2)

Consideraciones sobre modo automático de Android

- ${\bf O}\,$ Descargue e instale la App Android Auto desde Google Play en su teléfono Android.
- Verifique si su teléfono es compatible con Android Auto inalámbrico.



Servicio postventa

Estimado usuario, gracias por utilizar este producto. Con el fin de proteger sus derechos e intereses, le proporcionaremos us esvicio postventa de alta calidad. Puede disfrutar de un año de servicio de garantía a partir de la fecha de compra (en condiciones normales de uso, el producto en sí es un fallo causado por problemas de calidad).

Guarde bien esta tarjeta, como prueba necesaria del servicio de garantía, la empresa se reserva el derecho de interpretar el servicio postventa de este producto.



