

الإجابة: عندما تظهر رسالة تحث على التحديث، يرجى الضغط على زر "إلغاء" (لا تَقم بتحديث أو حذف البرمجيات التي تم تنزيلها مسبقاً في الجهاز).

السؤال: تم التعرف على بطاقة SIM ولكن الاتصال بالإنترنت لا يعمل.

الإجابة:1.قم بإجراء عمليات الضبط يدويا بالضغط على: الضبط – الشبكة والانترنت – اسم نقطة الوصول؛

2.قم بإدخال بطاقة SIM في هاتف Android وتحقق من معلومات اسم نقطة الوصول في الهاتف. ثم اتبع الخطوات التالية في الجهاز: ضبط الشبكة والانترنت – اسم نقطة الوصول واضغط على علامة "+" في الزاوية العلوية اليمنى واضف معلومات اسم نقطة الوصول (تتم الإضافة طبقاً للمعلومات التي تم استخلاصها من الهاتف المتحرك)؛

3.إذا رغبت في الحصول على مقطع فيديو توضيحي بخصوص التشغيل، يرجى التواصل مع خدمة العملاء في المتجر مباشرة.

خدمات ما بعد البيع

المستخدم العزيز، نشكرك على استخدام هذا الجهاز. لحماية حقوقك ومصالحك، سوف نقدم خدمة ما بعد البيع رفيعة المستوى. يمكنك التمتع بخدمة ضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء (في حالة الاستخدام العادي وحدث عطل في ذات الجهاز بسبب مشاكل في الجودة).


يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة على نحو ملائم باعتبارها برهان لإنهاء خدمة الضمان، حيث تحتفظ الشركة بالحق في تفسير وتاول خدمة ما بعد البيع الخاصة بهذا المنتج.

بطاقة الضمان		
الاسم	تاريخ الشراء	شهادة مطابقة تم التحقق من مطابقة المنتج مع المواصفات المذكورة في البيان
رقم الهاتف	البريد الإلكتروني	
العنوان		
اسم التاجر (مع الختم)		
محتوى الضمان		




تنزيل التطبيقات

اضغط على "Play Store" حيث يمكن تنزيل العديد من التطبيقات. يدعم تطبيقات الملاحة على الخرائط المطورة من قبل الأطراف الأخرى والموسيقى عبر الإنترنت والعديد من مقاطع الفيديو الرائعة والألعاب عبر الإنترنت حيث يجعل تجربتك في قيادة السيارة رائعة.



واجهة Play Store واجهة

الواجهة الرئيسية



الاذ ترددت ع بر ال ف يديو و مقاطع الاذ ترددت ع بر ال خرائط

تفاصيل الأسئلة المتكررة

السؤال: ماذا يجب أن أفعل إذا لم يتم التعرف على بطاقة SIM عند إدخالها في الجهاز؟ الإجابة:

1.تأكد من صحة طريقة إدخال البطاقة (يتم إدخال بطاقة SIM بحيث يكون الجزء المعدني متجهاً لأسفل والنهية المقطوعة متجهة نحو الداخل)؛


2.لا يتم بإدخال أو إزالة بطاقة SIM عندما يكون الجهاز قيد العمل.

يجب إيقاف تشغيل الجهاز للقيام بإزالة أو إدخال بطاقة SIM.

السؤال: يتطلب تطبيق Netflix تحديث.


توجيهات الاتصال اللاسلكي بتطبيق CarPlay و Android Auto

1.اضغط على أيقونة "AutoKit" للدخول إلى واجهة الاتصال



2.افتح البلوتوث والـ WiFi في جهاز الـ iPhone أو الـ Android الخاص بك

3.ابحث عن اسم البلوتوث المعروض على شاشة السيارة في قائمة البلوتوث للهاتف المتحرك واضغط على اقتران



4.انتظر نجاح عملية الاتصال ويعداها سوف يعمل الاتصال اللاسلكي عبر تطبيق CarPlay أو Android Auto



المركبات والهواتف المتحركة المدعومة


- طرازات المركبات المدعومة: السيارات المزودة بـ CarPlay مع سلك
- هواتف iPhone 6: هاتف iPhone 6 والهواتف الأحدث، يدعم نظام iOS 10 والأنظمة
- هواتف Android 10.0: هاتف Android 10.0 والهواتف الأحدث، بعضها يتطلب هواتف Android 11.0 والإصدارات الأحدث

توجيهات بشأن منفذ بطاقة SIM/TF

- منفذ بطاقة SIM: يدعم شبكة الجيل الرابع، الوصول إلى الإنترنت في الزمن الحقيقي
- منفذ بطاقة TF: قابل للتوسعة لغاية 512 جيجابايت

توجيهات الاتصال

- في واجهة نظام السيارة الأصلي (سوف تكون الواجهة المحددة حسب طراز السيارة المعين) انقر على "CarPlay" الموجود على الشاشة ثم أدخل إلى واجهة نظام Android في الجهاز.
- أدخل بطاقة SIM وانقر على أيقونة "الهاتف" لإضافة جهات الاتصال الحالية أو انقر على أيقونة "بلوتوث الهاتف" للاتقارن مع بلوتوث الهاتف ويعداها يمكن مزامنة جهات الاتصال في الهاتف مع شاشة السيارة.
- انقر على أيقونة "الضبط" لتغيير اللغات واختيار ورق حائط مخصص وما إلى ذلك.
- اضغط على أيقونة "الصفحة الرئيسية" للرجوع إلى نظام السيارة الأصلي.



مقدمة عن خصائص الجهاز

يعمل الجهاز على نظام Android مفتوح المصدر من خلال واجهة السيارة عند توصيله عبر منفذ USB، يدعم الجهاز تنزيل التطبيقات في أي وقت مع المزيد من خصائص الترفيه الصوتي ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى خصائص التصفح. بالإضافة لذلك يدعم الجهاز أيضاً شبكة الجيل الرابع/نظام تحديد الموقع/البلوتوث/ الهاتف المتحرك. كما يسمح نظام اتصال الهاتف بتفعيل خاصية الاتصال اللاسلكي مع تطبيق CarPlay وتطبيق Android Auto لأجهزة الاندرويد.

مواصفات الجهاز

الطراز و وحدة المعالجة المركزية

- ① Qualcomm's® QCM6125، وحدة معالجة مركزية ARM® Cortex™-A73 رباعية النوى، 2.0GHz + وحدة معالجة مركزية رباعية النوى ARM® Cortex™-A53، 11.8GHz، 11 نانومتر.
- ② Qualcomm's® SM6225 رباعية النواة ذراع كورتيكس A73™-265 Kryo ذهب

- ③ كوالكوم 4xKroy SDM660 الذهب 2-2 (2-4GHz) غيغاهرتز x4 كريبتون الفضة 1.8 ياهر
- ④ نظام التشغيل: نظام Android

- ⑤ الإصدار: NA (أمريكا الشمالية) / EAU (أوروبا، آسيا) / CN (الصين) / JP (يابان) / لا يوجد إصدار لليانات
- ⑥ معايير الاتصالات: LTD-FDD / LTE-TDD / WCDMA / GSM / EDGE
- ⑦ نظام تحديد الموقع: GPS / GLONASS / BeiDou

- ⑧ الشبكة اللاسلكية: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5G
- ⑨ البلوتوث: 4.2BLE+5.0BLE
- ⑩ تيار التغذية: 5 فولت --- 1 أمبير

- ⑪ درجة الحرارة: -20 إلى 75 درجة مئوية