

기능 소개

본 제품은 자동차 USB 인터페이스를 통해 개방형 Android 시스템 플랫폼을 확장하고, 언제나도 애플리케이션의 설치를 지원하며, 더 많은 시청각 엔터테인먼트 및 내비게이션 기능을 실현합니다. 또한, 4G/GPS/Bluetooth/전화기/모바일 연결성을 지원하며, 무선 CarPlay 및 무선 Android Auto를 활성화합니다.

제품 사양

버전 및 CPU
 ① Qualcomm's® QCM6125, Quad-Core ARM Cortex™-A73,2.0GHz + Quad-Core ARM® Cortex™-A53, 1.8GHz 11nm process
 ② Qualcomm's® SM6225 Quad-core ARM Cortex™-A73, Kryo 265 Gold @2.4GHz+Quad-core ARM Cortex™- A53, Kryo 265 Silver @1.9GHz) 6nm N6 process
 ③ Qualcomm's SDM660, 4xKryo Gold 2.2(or 2.4)GHz + 4xKryo Silver 1.8GHz

운영 체제: Android 시스템

사업자 버전: NA(북미) / EAU(유럽, 아시아) / CN(중국) / JP(일본) / 데이터 미지원버전

통신 표준: LTD-FDD / LTE-TDD / WCDMA / GSM / EDGE

글로벌 측위: GPS / GLONASS / BeiDou

무선 네트워크: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5G

Bluetooth: 4.2BLE+5.0BLE

전원 입력: 5V=1A

동작 온도: -20℃~75℃

지원 차량 및 휴대폰

- 지원되는 자동차 모델:출하 시 유선 CarPlay 지원 자동차
- iPhone: iOS 10 이상이 설치된 iPhone 6 이상 모델 지원.
- Android 전화기: Android 10.0 이상, 일부 Android 휴대폰은 Android 11.0 이상을 필요로 함.


SIM/TF 카드 슬롯 지침

SIM 카드 슬롯: 4G 네트워크, 실시간 트래픽 인터넷 접속 지원

TF 카드 슬롯: 최대 512GB 까지 확장 가능


연결 지침

- 원래의 자동차 시스템 인터페이스(구체적 인터페이스는 실제 자동차 모델에 따라 다름)에서, 화면의 "CarPlay"를 클릭한 다음, 제품의 Android 시스템 인터페이스에 진입합니다.
- SIM 카드를 삽입한 후, "전화기" 아이콘을 클릭하여 기존 연락처를 추가하거나 "BT 전화기" 아이콘을 클릭하여 휴대폰의 Bluetooth와 페어링시키면 휴대폰 연락처가 자동차 화면에 동기화될 수 있습니다.
- 바탕화면 등을 사용자 정의하려면 "설정" 아이콘을 클릭합니다.
- 원래의 자동차 시스템으로 되돌아가려면 "홈" 아이콘을 클릭합니다.



무선 CarPlay/Android Auto 연결 지침

1. "AutoKit" 아이콘을 클릭하여 연결 인터페이스에 진입합니다
2. iPhone/Android 전화기의 Bluetooth와 Wi-Fi를 켭니다
3. 휴대폰의 Bluetooth 목록에서 자동차 화면에 표시된 Bluetooth 이름을 검색한 다음 페어링을 클릭합니다
4. 연결이 성공할 때까지 기다리면, 무선 CarPlay/Android Auto가 동작합니다



앱 다운로드

"Play Store"를 클릭하면 다양한 앱을 다운로드할 수 있습니다. 해당 앱은 사용자의 운전 생활을 즐겁게 만들어 주는 타사 지도 내비게이션, 온라인 음악, 수많은 비디오 및 온라인 게임을 지원합니다.

메인 인터페이스 Play Store 인터페이스

온라인 지도 온라인 비디오

질의 응답(FAQ)

Q: SIM 카드를 삽입했는데도 인식되지 않으면 어떻게 합니까?
 A: 1. 카드 삽입 방법이 올바른지 확인합니다(SIM 카드는 금속 면이 아래를 향하고 노치 끝이 안쪽을 향하게 하여 삽입해야 합니다)
 2. 제품이 켜져 있는 동안에는 SIM 카드를 삽입하거나 빼지 마십시오.
 SIM 카드를 분리하거나 삽입하려면 제품의 전원을 꺼야 합니다.

Q: Netflix 디스플레이가 업데이트되어야 합니다.
 A: 업데이트가 필요하다는 메시지가 나타나면, "취소" 버튼을 클릭해

주십시오(제품에 사전 탑재되어 있는 소프트웨어를 업데이트하거나 삭제하지 마십시오).

Q: SIM 카드 삽입은 인식되지만, 인터넷 연결이 동작하지 않습니다.
 A: 1. 설정 - 네트워크 및 인터넷 - APN에서 수동으로 조절합니다.
 2. SIM 카드를 Android 전화기에 삽입한 후 전화기의 APN 정보 매개변수를 확인합니다. 그런 다음 제품 설정에서, 네트워크 및 인터넷 - APN - 오른쪽 상단 모서리 "+" 기호를 선택한 후, APN 매개변수를 추가합니다(휴대폰의 매개변수에 따라 추가합니다).

3. 작동 방법에 대한 비디오 자습서가 필요한 경우에는, 스토어 고객 서비스에 직접 연락해 주십시오.

판매 후 서비스

본 제품을 사용해 주셔서 감사합니다. 사용자의 권리와 이익을 보호하기 위해 당사는 고품질 판매 후 서비스를 제공합니다. 사용자는 구입일로부터 일년 보증 서비스를 누릴 수 있습니다(정상적인 사용 조건에서, 제품 자체가 품질 문제로 인해 고장이 나는 경우). 본 카드를 보증 서비스에 대한 필수 증빙자료로 잘 보관해 주십시오. 회사는 본 제품의 판매 후 서비스를 해석할 수 있는 권리를 유보합니다.

보증 카드		
성명		구입일
전화 번호		이메일
주소		
딜러 이름(스탬프 날인)		
보증 내용		