

製品機能紹介

車のUSBポートに繋ぐことにより、有線CarPlayはワイヤレスCarPlay/Android Autoにアップグレードできます。

接続図

○ CarPlay接続 (有線/無線接続)



○ Android自動接続 (有線/無線接続)



LEDライトの説明

赤:電源表示
緑/青:接続完了

製品仕様


- 電源入力: 5V = 1A
- 消費電力: 0.75 W
- 出力: 5V = 1A
- 最適解像度: アダプティブ

対応する車種と携帯

- iPhone: iPhone6以上、iOSバージョン10以上の端末
- Android phone: Android 10.0以上、一部Androidバージョン11.0以上の端末
- 対応車種: 有線のネット環境にあるCarPlay搭載車
具体的な車種などはこちら
<https://www.apple.com.cn/ios/carplay/available-models/>

ワイヤレスCarPlay/Android Auto 接続手順

1. アダプターを車のUSBポートに差し込みます
2. iPhone/Android端末のWiFiとBluetoothをオンにします
3. iPhone/Android端末のBluetooth接続を確認し、車の画面に表示されるBluetoothの名前を検索します。
4. クリックして接続します



リスト説明

- 接続する端末名をリストから選択します
- リスト内の端末名を長押しすると、ペアリングが削除されます

オンラインでのバージョンアップデート/問題修復

- 手順:バックグラウンドの入力
 1. アダプターを車のUSBポートに差し込みます
 2. 携帯端末をアダプターのWifiに接続してください
 3. iPhone:QRコードをカメラでスキャンするか、携帯のブラウザで192.168.50.2と入力してくださいAndroid phone:QRコードをカメラでスキャンするか、何かのブラウザで192.168.50.2と入力してください
(주의: 전화기가 모바일 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.)




- 「更新の確認」をクリックする (図1)
 - ①最新バージョンかどうかを確認できます
 - ②オンラインで最新バージョンにアップグレードおよびアップデートできます**注意:バージョンのアップグレードや、自動アップグレードで端末に問題がある場合は、カスタマーサービスにご連絡ください**

- 「フィードバック」をクリック (図1)
 1. 車のブランド+車種+年代を入力し、商品の問題点を記入してください。(図2)
 2. 問題部分のスクリーンショットをカスタマーサービスへお送りください。
 3. 提出後、技術者がフォローアップし問題を修正します



Android Auto UI接続表示



Android Autoの注意事項

- Android端末の方は、Google PlayからAndroid Autoのアプリをダウンロード、インストールしてください
- 端末がワイヤレスAndroid Autoをサポートしているかどうかを確認してください

購入後のアフターサービス

この度はご購入いただきありがとうございます。お客様の権利や権益を保証し、質の高いアフターサービスをご提供いたします。購入日から1年間保証サービスを受けることができます(通常通りの使用をされ、製品の品質上の問題による故障があった場合)。本カードは保証書として大切に保管してください、当社はこの製品のアフターサービスを行う権利を保有しています。

保証書			
名前	購入日		
電話番号	Eメール		
住所			
販売店舗・業者名(スタンプ)			
保障内容			