

제품 기능 소개

자동차의 USB 포트에 연결하며 유선 CarPlay를 무선 CarPlay/Andorid Auto로 업그레이드할 수 있습니다.

연결 다이어그램

○ CarPlay 연결(유선/무선 연결)



○ Android Auto 연결(유선/무선 연결)



LED 표시등 설명

— 빨간 불 상태: 전원 상태 표시

— 녹색/파란색: 연결 성공

제품 사양

○ 전원 입력: 5V = 1A

○ 전력 소비: 0.75W

○ 전원 출력: 5V = 1A


○ 호환 해상도: 적응형

지원 차량 및 휴대폰

- iPhone: iOS 10 이상이 설치된 iPhone 6 이상 모델 지원.
- Android 전화기: Android 10.0 이상, 일부 Android 휴대폰은 Android 11.0 이상을 필요로 함.
- 지원되는 자동차 모델: 출하 시 유선 CarPlay 지원 자동차 지원 모델 조회:
<https://www.apple.com.cn/ios/carplay/available-models/>

무선 CarPlay / Android Auto 연결 절차

- ① 어댑터를 자동차의 USB 포트에 연결합니다
- ② iPhone/Android 전화기의 Wi-Fi와 Bluetooth를 켭니다
- ③ iPhone/Android 전화기의 Bluetooth 인터페이스에 들어가서, 자동차 화면에 표시되는 Bluetooth 이름을 검색합니다
- ④ 클릭하여 연결합니다



목록 관리

- 목록에서 연결할 전기 이름을 선택합니다
- 목록에 있는 전기 이름을 길게 누르면 페어링이 삭제됩니다

온라인 버전 업데이트/문제점 보고

- 절차: 백그라운드로 진입합니다
 - ①어댑터를 자동차의 USB 포트에 연결합니다
 - ②휴대폰이 어댑터의 Wi-Fi에 연결됩니다
 - ③iPhone: 카메라로 QR 코드를 스캔하거나 iPhone에서 제공되는 브라우저를 이용해 192.168.50.2를 입력합니다
 - Android 전화기: 카메라로 QR 코드를 스캔하거나 아무 브라우저나 이용하여 192.168.50.2를 입력합니다


(주의: 전화기가 모바일 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.)



- “Check Update(업데이트 확인)”을 클릭합니다(그림 1)
 - ① 해당 버전이 최신 버전인지 확인할 수 있습니다
 - ② 최신 버전을 온라인으로 업그레이드 및 업데이트할 수 있습니다

(참고: 버전 업그레이드를 위해서는 고객 서비스에 연락해 주십시오. 자체 업그레이드의 경우 제품 손상을 야기할 수 있습니다.)
- “Feedback(피드백)”을 클릭합니다(그림 1)
 - ①자동차 브랜드, 모델, 연식 및 제품 사용상 문제점을 입력합니다(그림 2)
 - ②내용에 대한 스크린샷을 고객 서비스 인원에게 전송합니다.
 - ③일단 제출되면, 기술자가 후속 조치를 취하고 문제를 해결하게 됩니다.


iPhone의 경우



(그림 1)

(그림 2)

Android Auto UI 인터페이스 디스플레이



Android Auto 고려 사항

- Google Play에서 Android Auto를 다운로드하여 Android 전화기에 있는 설치합니다.
- 사용자의 전화기가 무선 Android Auto를 지원하는지 확인합니다.

판매 후 서비스

본 제품을 사용해 주셔서 감사합니다. 사용자의 권리와 이익을 보호하기 위해 당사는 고품질 판매 후 서비스를 제공합니다. 사용자는 구입일로부터 일년 보증 서비스를 누릴 수 있습니다(정상적인 사용 조건에서, 제품 자체가 품질 문제로 인해 고장이 나는 경우).
본 카드를 보증 서비스에 대한 필수 증빙자료로 잘 보관해 주십시오. 회사는 본 제품의 판매 후 서비스를 해석할 수 있는 권리를 유보합니다.

보증 카드			
성명		구입일	
전화 번호		이메일	
주소			
딜러 이름(스탬프 날인)			
보증 내용			

