

제품 기능 소개

자동차의 USB 포트에 연결하면 공장 출하 유선 CarPlay가 무선 CarPlay로 업그레이드될 수 있고, 사용자가 자동차에 승차하면 자동으로 연결됩니다. 사용자는 이제 데이터 케이블의 속박에서 완전히 벗어날 수 있습니다.

연결 다이어그램

유선/무선 연결 모두 지원



제품 사양

- 전원 입력: 5V = 1A
- 전원 출력: 5V = 1A
- 전력 소비: 0.75W
- 호환 해상도: 적응형

지원 차량 및 휴대폰


- iPhone: iOS 10 이상이 설치된 iPhone 6 이상 모델 지원.
- 지원되는 자동차 모델: 출하 시 유선 CarPlay 지원 자동차 지원 모델 조회:
<https://www.apple.com.cn/ios/carplay/available-models/>

LED 표시등 설명

- 빨간 불 상태: 전원 상태 표시
- 녹색/파른색: 연결 성공

무선 CarPlay 연결 절차

- 어댑터를 자동차의 USB 포트에 삽입합니다
- iPhone의 Wi-Fi와 Bluetooth를 켭니다
- iPhone의 Bluetooth 인터페이스에 들어가서 자동차 화면에 표시된 Bluetooth 이름을 검색합니다
- 클릭하여 연결합니다



목록 관리


- 목록에서 연결할 전화기 이름을 선택합니다
- 목록에 있는 전화기 이름을 길게 누르면 페어링이 삭제됩니다

버전 온라인 업데이트/문제 피드백

- 배경에 진입하기 위한 절차
 - 어댑터를 자동차의 USB 포트에 삽입합니다
 - iPhone이 해당 어댑터의 Wi-Fi에 연결됩니다(암호: 12345678)
 - 카메라로 QR 코드를 스캔하거나 iPhone 브라우저(Safari)에서 192.168.50.2를 입력합니다.(참고: iPhone이 어댑터의 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주십시오)



- “Check Update(업데이트 확인)”을 클릭합니다(그림 1)
 - 해당 버전이 최신 버전인지 확인할 수 있습니다
 - 최신 버전을 온라인으로 업그레이드 및 업데이트할 수 있습니다(참고: 버전 업그레이드를 위해서는 고객 서비스에 연락해 주십시오. 자체 업그레이드의 경우 제품 손상을 야기할 수 있습니다.)
- “Feedback(피드백)”을 클릭합니다(그림 1)
 - 자동차 브랜드, 모델, 연식 및 제품 사용상 문제점을 입력합니다(그림 2)
 - 내용에 대한 스크린샷을 고객 서비스 인원에게 전송합니다.
 - 일단 제출되면, 기술자가 후속 조치를 취하고 문제를 해결하게 됩니다.



(그림 1)

(그림 2)

세부 자주 묻는 질문

Q: 제품을 꽂아도 반응이 없으면 어떻게 하나요? A: 1. 제품을 뽑은 다음 먼저 원래 있던 자동차의 유선 Apple CarPlay가 정상적으로 사용될 수 있는지 확인합니다.
2. 원래의 자동차 시스템에서 설정(Settings)을 클릭합니다 - "공장 설정값 복구(restore factory settings)"를 클릭합니다.
3. 제품의 케이블을 자동차의 USB 포트에 꽂습니다(데이터 케이블로 CarPlay에 연결되었던 동일한 포트).
4. 케이블의 Type-C 커넥터를 제품에 연결하고 잠시 기다립니다(최초 식별은 느릴 수 있습니다).
5. 최초 사용의 경우, 제품 호환성을 향상시킬 수 있도록 iPhone을 데이터 케이블을 이용해 제품에 연결합니다.

Q: 자동으로 연결되지 않습니다.
A: 1. 전화기의 Bluetooth와 WALN을 켜 다음 Bluetooth와 WALN이 둘 다 다른 장치에 연결되지 않는지 확인합니다. 원래의 자동차 Bluetooth는 무시하십시오.
2. (1) 어댑터의 Wi-Fi 신호를 전화기와 연결합니다(암호: 12345678); (2) Open the iPhone 브라우저(Safari)를 열고 URL 주소 192.168.50.2를 입력합니다.
(3) "시작 지연(start delay)"을 "20"으로 조정한 후 "자동 연결(Auto Connect)"을 켭니다.

Q: 연결 상태에서 막힌 채로 계속해서 연결을 시도하는 경우에는 어떻게 해야 하나요?
A: 1. 설정(settings)를 클릭해 주십시오. 페어링된 목록을 지우고, 전화기에 있는 Bluetooth 페어링 기록은 무시한 다음, 전화기를 다시 켜십시오.
2. 자동차의 원래 공장 초기값을 복원합니다.
Q: 제 iPhone은 제품 Bluetooth/Wi-Fi를 식별할 수 있지만, 제 자동차가 연결 페이지로 진입하지 않습니다.
A: 1. 박스를 재설정합니다.
2. 자동차의 원래 시스템에 대한 공장 초기값을 복원합니다.
3. 연결용 데이터 케이블을 교체합니다.

Q: Wi-Fi 오류 및 BT 오류.
A: 버전 업데이트를 위해서는 스토어 고객 서비스에 연락하십시오.

Q: 전화기에서 다른 사람의 목소리를 들을 수 없는 경우에는 어떻게 해야 하나요?
A: 전화기의 전화 인터페이스의 오디오에서 CarPlay를 선택해 주십시오.

Q: 제품 사용 중 발열 문제를 겪으면 어떻게 해야 하나요? A: 1. 제품의 정품 데이터 케이블을 사용하는 것이 최선입니다. 가느다란 선은 열 문제를 야기합니다.
2. 직사광선이나 비통기성 환경에 노출시키지 말아 주십시오.

판매 후 서비스

본 제품을 사용해 주셔서 감사합니다. 사용자의 권리와 이익을 보호하기 위해 당사는 고품질 판매 후 서비스를 제공합니다. 사용자는 구입일로부터 일년 보증 서비스를 누릴 수 있습니다(정상적인 사용 조건에서, 제품 자체가 품질 문제로 인해 고장이 나는 경우).
본 카드를 보증 서비스에 대한 필수 증빙자료로 잘 보관해 주십시오. 회사는 본 제품의 판매 후 서비스를 해석할 수 있는 권리를 유보합니다.

보증 카드			
성명		구입일	
전화 번호		이메일	
주소			
딜러 이름(스탬프 날인)			
보증 내용			

