



产品使用说明书

开放式安卓系统



注意：错误的插卡方式会导致卡槽损坏

产品功能介绍

本产品通过汽车USB接口拓展开放性安卓系统平台,支持自由安装APP实现更丰富的视听娱乐及导航功能,支持4G/GPS/蓝牙/电话功能,同时支持手机互联接入,实现无线CarPlay及无线Android Auto功能。通过HDMI端口输出高清影像,连接其它高清显示屏,可分屏切换显示,互不干扰,不影响驾驶,从而实现共享高清影像的乐趣。

产品规格参数

运行系统: 开放式 Android 系统

运营商版本: NA(北美) / EAU(欧洲、亚洲)/JP(日本)

通讯制式: LTD-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM/EDGE

全球定位: GPS/GLONASS/BeiDou

无线网络: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5G

蓝牙通讯: 5.0 BR/EDR/BLE

电源输入: 5V=2A

工作环境: -20°C~65°C

适配汽车与手机

- 适配车型: 原车带有线CarPlay或有线Android Auto的车型
- iPhone: 支持iPhone 6及以上机型, 适用iOS10以上版本
- 安卓手机: Android 11.0及以上系统

端口说明


1. SIM卡: 支持4G全网通, 实时流量上网
2. TF卡: 可插入512GB最大扩展空间的TF卡
- ① 3. USB口: 可插入U盘、鼠标等设备
4. HDMI口: 可通过HDMI数据线, 连接其它带HDMI接口的显示屏

使用说明

- 将产品插入车机USB口, 在原车系统界面 (具体以实际车型为准), 点击屏幕的“CarPlay”图标, 即可进入安卓系统主界面
- 插入SIM卡, 打开“电话”图标, 添加已有的联系人, 也可点击“蓝牙电话”图标与手机蓝牙配对, 将手机上的联系人同步至车屏
- 点击“设置”图标, 即可进行更换语言、自定义壁纸等操作
- 点击“原车”图标, 即可一键返回原车系统

无线CarPlay/Android Auto连接说明

1. 点击主界面中的“AutoKit”图标, 进入连接界面




2. 打开苹果手机/安卓手机的蓝牙和WiFi
3. 在手机的蓝牙界面搜索车机端显示的蓝牙名称, 点击配对


注: 常规状态下中国大陆地区暂不支持使用Android Auto功能




4. 等待连接成功, 即可实现无线CarPlay/Android Auto功能



2. 打开苹果手机/安卓手机的蓝牙和WiFi
3. 在手机的蓝牙界面搜索车机端显示的蓝牙名称, 点击配对



在线地图



2. 打开苹果手机/安卓手机的蓝牙和WiFi
3. 在手机的蓝牙界面搜索车机端显示的蓝牙名称, 点击配对



高清视频

常见问题详解

Q: 插入SIM卡不识别怎么办?

- A: 1. 确认插卡方式是否正确 (SIM卡金属面朝下, 缺口端朝内)。
2. 拔插SIM卡请在产品未连接车机时进行, 勿在连接状态中插拔。

Q: SIM卡插入且已被识别, 但是无法正常连接网络怎么办?

- A: 1. 设置一网络和互联网—APN, 手动调一下。
2. 将SIM卡插入安卓手机中, 看看手机中APN的信息参数。然后在产品设置网络和互联网—APN—右上角“+”号, 添加APN参数 (按照手机中的参数进行添加)
3. 如果需要操作的视频教程, 请直接联系店铺客服。

售后服务

尊敬的用户, 您好! 非常感谢您使用此产品, 产品已通过严格的质量检测, 为保证您的权益, 为您提供优质的售后服务, 自购买日起可获得一年保修服务。凡属在正常使用下, 由于产品本身质量问题引起的故障, 本公司将在保修期内为您提供保修服务。请妥善保管此卡, 作为保修服务的必备凭证, 本公司保留对该产品售后服务的解释权。

保修卡			
用户姓名		购买日期	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
经销商名称(加盖公章)			
保修内容			

